



GENESIS TIN 200

DEFAULT KEY MAPPING / DOMYŚLNE PRZYPISANIE KLAWSZY



	XBOX 1	PS4	SWITCH	PS3
Right button/Prawy przycisk	LT	L2	ZL	L2
Left button/Lewy przycisk	RT	R2	ZR	R2
Scroll click/Srodkowy przycisk (rolka)	R3	R3	R3	R3
Mouse move up/Ruch myszy do góry	⬆️	⬆️	⬆️	⬆️
Mouse move left/Ruch myszy w lewo	⬅️	⬅️	⬅️	⬅️
Mouse move down/Ruch myszy na dół	⬇️	⬇️	⬇️	⬇️
Mouse move right/Ruch myszy w prawo	➡️	➡️	➡️	➡️



	XBOX 1	PS4	SWITCH	PS3
Q	L1	L1		L1
E	R1	R1		R1
F1	▢▲	▢▲	▢▲	▢▲
1	▢◀	▢◀	▢◀	▢◀
2	▢▼	▢▼	▢▼	▢▼
3	▢▶	▢▶	▢▶	▢▶
R	Y	△	Y	△
F	X	□	X	□
C	B	○	B	○
Space/Spacja	A	✗	A	✗
W	⬆️	⬆️	⬆️	⬆️
A	⬅️	⬅️	⬅️	⬅️
S	⬇️	⬇️	⬇️	⬇️
D	➡️	➡️	➡️	➡️
Shift (Left/Lewy)	L3	L3	L3	L3
TAB	View (≣)	Option	-	Select
ESC	Home	PS	Home	PS
~		Share	Capture	/
Caps Lock	Menu (≡)	Touchpad/ Panel dotykowy	+	Start

Increase/decrease mouse sensitivity: To increase or decrease the sensitivity of the mouse, use the F3 / F4 keys on your keyboard.
 Zwiększenie/zmniejszanie czułości myszy: Aby zwiększyć lub zmniejszyć czułość myszy, użyj klawiszy F3 / F4 na klawiaturze.

PS3 and PS4 is registered trademark or trademark of Sony Computer Entertainment in the United States and/or other countries.

PS4 | PS3 jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Computer Entertainment w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Xbox One is registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Xbox One jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Switch is registered trademark or trademark of Nintendo Corporation in the United States and/or other countries.

Switch jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nintendo Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Impakt does not have a license for using PS4,PS3,Xbox One, Switch trademarks are used for informational purpose only.

Impakt nie posiada licencji na korzystanie ze znaku towarowego PS4,PS3,Xbox One, Switch, a jego użycie ma charakter wyłącznie informacyjny.