



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

RS

RU

Rhod⁴⁰⁰ QUICK INSTALLATION GUIDE GAMING KEYBOARD

WWW.GENESIS-ZONE.COM

V | 20161227RHOD 400

FEATURES


- anti-ghosting function for most of keys
- 3-color keys backlight
- spill resistant design
- multimedia function keys

SPECIFICATION

- Keyboard size 463 x 168 x 30 mm
- Keyboard weight 873g
- Connector USB
- Number of key 104
- Number of multimedia keys 12

ARROW FUNCTION CHANGE

Press Fn + W keys to swap arrow function with W, A, S, D keys function.



PACKAGE CONTENT

- Rhod 400 gaming keyboard
- Quick installation guide

REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

WARRANTY


- 2 years limited manufacturer warranty

INSTALLATION

- Connect the device to the USB port in your computer
- System will install driver automatically

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

RS

RU



RoHS



GLÓWNE CECHY


- funkcja Anti-ghosting dla większości klawiszy
- 3 kolorowe podświetlenie klawiszy
- wodoodporny design chroniący klawisze przed zalaniem
- multimedialne klawisze funkcyjne

SPECYFIKACJA

- Wymiary klawiatury 463 x 168 x 30 mm
- Waga klawiatury 873g
- Złącze USB
- Ilość klawiszy 104
- Ilość klawiszy multimedialnych 12

ZMIANA FUNKCJI STRZALEK

Naciśnij klawisze Fn + W, by zamieć funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.



ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura Rhod 400
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GWARANCJA


- 2 lata gwarancji producenta

INSTALACJA

- Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
- System automatycznie zainstaluje sterownik

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzoneym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.



VLASTNOSTI


- funkce „Anti-ghosting“ pro většinu kláves
- 3-barevné podsvícení kláves
- konstrukce odolná proti políť
- multimediální tlačítka

SPECIFIKACE

- Rozměry klávesnice 463 x 168 x 30 mm
- Hmotnost klávesnice 873g
- Rozhraní USB
- Počet kláves 104
- Počet multimediálních kláves 12

ZÁMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

Stiskněte klávesy Fn + W pro prohození funkce šipek z funkčními klávesy W, A, S, D.



OBSAH BALENÍ

- Herní klávesnice Rhod 400
- Stručný návod k obsluze

POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÍ DOBA


- 2 roky limitovaná záruka producenta

INSTALACE

- Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače
- Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.



VLASTNOSTI


- funkcia „Anti-ghosting“ pre väčšinu kláves
- 3-farebné podsvietenie kláves
- konštrukcia odolná proti poliatii
- multimediálne tlačidlá

ŠPECIFIKÁCIA

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Rozmery klávesnice | 463 x 168 x 30 mm |
| • Hmotnosť klávesnice | 873g |
| • Rozhranie | USB |
| • Počet kláves | 104 |
| • Počet multimediálnych kláves | 12 |

ZÁMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlače klávesy Fn + W pre zmenu funkcie šípek z klávesmi W, A, S, D.



OBSAH BALENIA

- Herná klávesnica Rhod 400
- Stručný návod na obsluhu

INŠTALÁCIA

- Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
- Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranenie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škára y otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



RoHS



HAUPTMERKMALE


- anti-Ghosting-Funktion auf den meisten der Tasten
- 3-farbige Unterbeleuchtung der Tasten
- spritzwassergeschütztes Design
- multimediale Funktionstasten

SPEZIFIKATION

- Tastaturgröße 463 x 168 x 30 mm
- Tastaturgewicht 873g
- Steckverbinder USB
- Anzahl von Schlüsseln 104
- Anzahl der Multimedia-Tasten 12

ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

Drücken Sie die Fn- + W-Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W-, A-, S-, D-Funktionstasten zu wechseln.



PAKET-INHALT

- Rhod 400 Gaming-Tastatur
- Schnellinstallationsanleitung

ANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE


- 2 Jahre begrenzte Herstellergarantie

INSTALLATION

- Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres Computers
- Das System wird den Treiber automatisch installieren

SICHERHEITSMITTEILUNG

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.



Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln, drücken Sie die Tasten [LED].



Drücken Sie die Tasten Fn + LED zwischen permanenten und Pulsierung-Modus zu ändern.



Zur Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung drücken Sie die Tasten Fn + Pg UP / Pg DN

INFORMATII


- functie Anti-ghosting pentru majoritatea tastelor
- iluminarea cu trei culori a tastelor
- design rezistent la apa
- taste functionale multimedia

SPECIFICATIILE TEHNICE

- Dimensiuni tastatura 463 x 168 x 30 mm
- Greutate tastatura 873g
- Conector USB
- Numar de taste 104
- Numar taste multimedia 12

MODIFICARE FUNCTIILE TASTE SAGETI

Apasati tastele Fn + W pentru a interschimba functia tastelor sageti cu tastele W, A, S, D.



CONTINUT PACHET

- Tastatura Rhod 400
- Ghid de instalare rapida

CERINTE DE SISTEM

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows* XP/Vista/7/8/10

GARANTIE


- 2 ani cu raspundere limitata

INSTALARE

- Conectati tastatura la un port USB liber al computerului dumneavoastra
- Sistemul de operare va instala automat driver-ul necesar.

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).



GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivului in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.



ZNAČAJKE


- funkcija Anti-ghosting za većinu tastera
- 3 različita pozadinska osvetljenja tastera u boji
- otporna na tekućine dizajn
- multimedijalni funkcijski tasteri

SPECIFIKACIJE TEHNICE

- Dimenzije tastature 463 x 168 x 30 mm
- Težina proizvoda 873g
- Konektor USB
- Broj tastera 104
- Broj multimedijalnih tastera 12

PROMENA FUNKCIJE STRELICA

Pritisni tastere Fn + W za promenu funkcije strelica na funkcijskim tasterima W, A, S, D.



PAKOVANJE SADRŽI POTREBNO ZA KORIŠĆENJE UREĐAJA GARANCIJA

- Rhod 400 RGB tastaturu sa pozadinskim osvetljenjem
- Uputstvo za brzu instalaciju
- PC sa echipamentom kompatibilan PC sa un port USB liner
- Windows* XP/Vista/7/8/10
- Dve godine

INSTALACIJA

- Priključite uređaj preko USB ulaza na Vaš računar
- Sistem će automatski instalirati drajvere

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Koristite uređaj sledeći uputstva za upotrebu.
- Popravke uređaja ili vađenje pojedinih njegovih delova kao i bilo kakve prepravke koje nisu odobrene od strane ovlašćenog servisa povlače za sobom gubitak garancije, kao i mogućnost trajnog oštećenja proizvoda.
- Izbegavajte udaranje čvrstim predmetom po uređaju ili trenje o njega pošto može prouzrokovati guljenje površine uređaja ili kakvu drugu štetu.
- Nemojte koristiti uređaj na niskim ili visokim temperaturama, u vlažnim ili prašnjavim prostorima kao i u području dejstva jakih magnetnih polja.
- Nemojte ispuštiti, udarati ili drmati uređaj. Grubo baratnje može da ga polomi.
- Proseci i otvori na kućištu uređaja služe za njegovo provetranje i ne smeju da se zatvaraju ili pokrивaju na bilo koji način. Njihovo zapušavanje može da dovede do pregrevanja uređaja.



Pritisnite taster LED ukoliko želite da promenite boju pozadinskog osvetljenja

led



Pritisnite tastere Fn + LED da izaberete između stalnog i pulsirajućeg pozadinskog osvetljenja



page up

page down

Podšavanje snage pozadinskog osvetljenja radi se pritiskom na tastere Fn + Pg UP/Pg Dn

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
RS
RU

OPŠTE INFORMACIJE

- Bezbedan uređaj u skladu sa zahtevima EU.
- Uređaj je napravljen u skladu sa evropskim RoHS standardom.
- WEEE oznaka (precrtna kanta za smeće) upućuje na to da uređaj ne pripada kućnom otpadu. Adekvatno upravljanje otpadom pomaže u izbegavanju posledica koje mogu biti štetne za ljude i čovekovu okolinu, a koje mogu nastati kao rezultat nepravilnog skladištenja ili prerade opasnih materijala korišćenih za izradu ovog proizvoda. Razdvajanje kućnog otpada i njegovo prikupljanje pomaže recikliranju materijala i komponenti od kojih je ovaj uređaj napravljen. Kako biste dobili detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate vašeg prodavca ili nadležne u vašoj lokalnoj zajednici.



Основные характеристики


- Функция Anti-ghosting для большинства клавиш
- Трёхцветная подсветка клавиш
- Водостойкий дизайн, предотвращающий попадание влаги
- Мультимедиа клавиши

Технические Характеристики

- Размеры Клавиатуры 463 x 168 x 30 mm
- Вес Клавиатуры 873g
- Тип подключения USB
- Число клавиш 104
- Число мультимедиа клавиш 12

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТРЕЛОК

Нажмите клавиши Fn + W, чтобы изменить функции стрелок с функциональными клавишами W,A,S,D.



Комплектация

- Клавиатура Rhod 400
- Краткое руководство

Системные требования

- ПК или устройство с портом USB
- Операционная система Windows® XP/Vista/7/8/10

Гарантия


- 2 года гарантии от Производителя

Установка

- Подключите устройство к порту USB на компьютере
- Система автоматически установит драйвер

Безопасность

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства



Общая информация

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов.

Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© NATEC GENESIS. All rights reserved. NATEC GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of NATEC GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

